


Anleitung für SKATEZ

- 1** Prüfe, ob die gelieferten Corepad Skatez in Form und Größe für deine Maus passen.



- 2** Vorhandene Mausfüße müssen komplett und vorsichtig mit einem flachen Werkzeug (z.B. Plastikspatel) entfernt werden. Vermeide dabei Beschädigungen und Kratzer.



- 3** Entferne alle Schichten, auch eventuell vorhandene Schaumstoff-Schichten und sämtlichen Kleber, rückstandslos mit deinen Fingern und Plastikspatel – bis Löcher und Schrauben zu sehen sind.



- 4** Reinige die Flächen gründlich mit Alkohol-Reinigungs-Tüchern und lasse die Maus danach trocknen.



- 5** Positioniere die Corepad Skatez exakt und vorsichtig in die entsprechenden Vertiefungen bzw. Aussparungen ohne zu verkanten. Achte darauf, dass diese nicht auf möglichen Rändern aufliegen.



- 6** Kontrolliere erneut den korrekten Sitz der Corepad Skatez in den entsprechenden Vertiefungen bzw. Aussparungen.



- 7** Drücke alle Corepad Skatez einzeln mit deinen Fingern fest. Drücke dann die Maus mit etwas Druck für ca. 30 Sekunden auf eine ebene feste Oberfläche.



Hinweise:

Break-In-Period: Skatez haben eine Einlauf-Zeit bis Reibung und Oberfläche perfekt mit deinem Mauspad harmonisieren. Dies kann je nach Nutzungsverhalten und Mauspad bis zu mehrere Tage dauern. Deshalb kann deine Maus anfänglich noch langsamer laufen, reiben, lauter sein oder sogar kratzen. Dies ist normal und verbessert sich stetig – erfordert lediglich etwas Geduld.

Nutzung: Halte Dein Mauspad und die Unterseite Deiner Maus sauber.

Aufbewahrung: Bewahre Corepad Skatez immer in der verschlossenen Originalverpackung an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf. Bewahre Corepad Skatez niemals zusammen mit Alkohol-Reinigungs-Tüchern auf.

Probleme? Nicht zufrieden?

Bitte kontaktiere uns:
service@corepad.com