

# Instrucciones para GRIPS

- 1 Compruebe** que los Corepad Grips suministrados se han entregado correctamente y son adecuados para su uso.



- 2 Retire con cuidado los Grips gastados** con los dedos sin dañar el ratón.



- 3 Limpie bien las superficies** con toallitas de alcohol y deje secar el ratón. Lávese las manos antes.



- 4 Antes de empezar: piensa primero** cuál Grip hay que pegar y en qué posición.

Por ejemplo:



- 5 Coloque el Grip en la posición previamente elegida.** Evite cualquier contacto de los dedos con el adhesivo. Corrija las ondulaciones o burbujas antes de presionar el Grip al ratón con firmeza.



- 6 Si todo encaja, presione todos los Grips al ratón con los dedos,** especialmente los bordes.



## Notas:

**Uso:** Los Corepad Grips están completamente teñidos; pues, decoloraciones son un signo de ensuciamiento del producto. Para prolongar la vida útil de los Grips y mantenerlos limpios, recomendamos lavarse las manos antes de usarlos.

**Limpieza:** Los Corepad Grips pueden limpiarse fácilmente con los paños de limpieza de alcohol suministrados juntos al producto. Sin embargo, esta limpieza sólo debe realizarse cuando sea absolutamente necesario.

**Sustitución:** En caso de uso intensivo, recomendamos sustituir los Corepad Grips 3-5 meses.

**Conservación:** Guarde los Corepad Grips siempre en el embalaje original sellado en un lugar fresco, oscuro y seco. Nunca guarde los Corepad Grips junto con paños de limpieza de alcohol.

**¿Problemas? ¿No está satisfecho?** Póngase en contacto con nosotros: [service@corepad.com](mailto:service@corepad.com)