

Instructions pour GRIPS

- 1** Vérifie que les Corepad Grips ont été livrés correctement et qu'ils sont adaptés à ton utilisation.



- 2** Retire délicatement les Grips existants avec tes doigts sans endommager la souris.





- 3** Nettoie soigneusement les surfaces avec des lingettes nettoyantes à l'alcool et laisse ensuite la souris sécher. Lave-toi les mains avant.



- 4** Avant de commencer : Réfléchis d'abord à quel Grip doit être collé sur quelle position.

Par exemple :



- 5** Place le Grip à l'endroit choisi précédemment. Évite autant que possible le contact des doigts avec la colle. Corrige les ondulations ou les bulles avant d'appuyer fermement.



- 6** Lorsque tout est en place, appuie fermement sur tous les grips avec tes doigts – en particulier sur les bords.



Indications :

Utilisation : Les Corepad Grips sont entièrement teintés dans la masse – les décolorations sont donc de véritables salissures. Pour une longue durée de vie des poignées et pour les garder propres, nous recommandons de se laver les mains avant de les utiliser.

Nettoyage : Les Corepad Grips peuvent être nettoyés sans problème avec les lingettes nettoyantes à l'alcool. Un tel nettoyage ne doit toutefois être effectué qu'en cas de nécessité absolue – le moins possible.

Remplacement : En cas d'utilisation intensive, nous recommandons de remplacer les Corepad Grips tous les 3 à 5 mois.

Conservation : Conserve toujours les Corepad Grips dans leur emballage d'origine fermé et dans un endroit frais, sombre et sec. Ne conserve jamais les Corepad Grips avec des lingettes nettoyantes à l'alcool.

Des problèmes ? Tu n'es pas satisfait ?

N'hésite pas à nous contacter :

service@corepad.com